

Proceseigenaar SHEQ Manager	Documentbeheerder Hoofd Veiligheid
Risicoclassificatie: niet kritisch	SAP-DMS Risico-omschrijving: laag
Aard van de laatste wijziging: Toevoegen 5 nieuwe ruimten, verwijdering automatische doormelding naar de overheidsbrandweer en aanpassing functie benamingen	

1 INLEIDING

Bij werkzaamheden in ruimten met rookmelders die voorzien zijn van automatische brandmelding kunnen door stof- en/of rook- en/of dampverspreiding of warmte ongewenste alarmmelding veroorzaken in de meldingscentrale bij de afdeling Bewaking. De Bewaking doet zonnodig de doormelding naar de gemeenschappelijke meldkamer van de overheidsbrandweer.

In de S920 /S940 en S950 zijn de MCC ruimten en het gebouwtje van de noodstroomvoorziening (E1S) bijkomend voorzien van een automatisch gasblussysteem wat in werking treedt als de brandmelders worden aangesproken. Het nodeloos aanspreken van de gasblussing is duur! Door de brandmelders tijdelijk buiten werking te stellen, kan dit vermeden worden. Daarbij moet gegarandeerd worden dat na afloop of onderbreking van de werkzaamheden de brandmelders weer ingeschakeld worden.

De ruimtes met automatische brandmelders zijn:

- alle controlekamers.
- alle hoog- en laagspanningsruimtes (MCC, aux ruimtes).
- Hoofdkantoor.
- Werkplaats S920
- TD-keet
- Garage Calamiteitendienst/inkoop/badhuis
- Ertsslossing gebouw en ertshal kantoor
- Gebouwtje noodstroomvoorziening (E1S)

2 PROCEDURE

De procedure is van toepassing bij werkzaamheden in de ruimtes met een automatische brandmeldinstallatie en waarvan verwacht wordt dat stof en/of rook (las- soldeerdampen, boren, slijpen of stofzuigen), warmte, lijm of andere chemicaliën vrijkomen. De Toezichthouder van Budel Zink waarschuwt dan de Onderhoudschef-E van het betreffende rayon. Bij diens afwezigheid kan het Hoofd beveiliging en hulpverlening of diens plaatsvervanger gewaarschuwd worden. Deze waarschuwt de Bewaking dat de brandmeldinstallatie (BMC)) in ruimten en aangrenzende ruimten uitgeschakeld wordt. Vervolgens schakelt deze de bewuste brandmelders uit, verwijdert de slagpen van het gasblussysteem en tekent dit aan op de werkvergunning en als er ook een besloten ruimtekaart van die ruimte is, tekent hij ook op deze infokaart. Hij instrueert ook de persoon die in de ruimte gaat werken wat hij moet doen bij brand (brandweer waarschuwen, deuren sluiten en hoe handmatig bedienen van de blussing).

Bij brandgevaarlijk werk is steeds VGM 220 van toepassing !

Aan het einde van de werkzaamheden of een onderbreking daarvan, waarschuwt de Toezichthouder van Nyrstar Budel weer aan dezelfde persoon die de melders eerder uitschakelde dat de werkzaamheden gereed zijn. Deze persoon waarschuwt weer de Bewaking dat de bewuste brandmeldinstallatie (BMC) weer ingeschakeld zal gaan worden. Vervolgens schakelt hij de bewuste brandmelder en slagpen van de gasblussing weer in.

Bewaking controleert aan het einde van de dag of er meldingen open staan van brandmeldinstallaties die niet opnieuw ingeschakeld zijn. Wanneer er meldingen zijn, dan waarschuwt Bewaking het Hoofd beveiliging en hulpverlening of diens plaatsvervanger.

Een Onderhoudschef-E of bevelvoerder van dienst mag dit werk alleen doen (schakelen in de brandmeldinstallatie) als bij daartoe eerder een instructie van de Hoofd beveiliging en hulpverlening en van Siemens heeft ontvangen.