

Manual usuario citófono GT-1D

Llamado a conserjería.

Para comunicarse a conserjería debe levantar auricular, luego presionar el botón de llamado a conserjería.

El citófono presenta un led indicador de silencio, cuando el led parpadea amarillo es señal de apagado debe desplazar el switch hasta el nivel máximo y subirá en tono de timbre.

