







QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA "E"
THIS PRODUCT CONTAINS A LIGHTING SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS "E"



ESeguire le operazioni seguendo l'ordine progressivo. L'installazione di questo apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato.
FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BY READING THE NUMERICAL PROGRESSION. THE LIGHTING FITTING SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.



incl

incl

incl

incl



2,4 Ghz
WI-FI
CONTROL
SYSTEM

incluso/included

CCT

3000K - 6500K

Dimming



FUNZIONE 3 STEP DIMM DA INTERRUPTORE A MURO - 3 STEP DIMM FUNCTION FROM WALL SWITCH
Partendo con la luce già accesa, seguendo i passaggi sottostanti cambierete luminosità in 3 step 100% 50% 25%
*Attivando questa funzione la lampada passa automaticamente a 3000K
Starting with the light already on, following the steps below will change the brightness in 3 steps: 100%, 50%, 25%.
*Activating this function will automatically switch the lamp to 3000K.

3"sec.

100%

3"sec.

50%


3"sec.

50%

luce calda
warm white
3000K

FUNZIONE MEMORIA:
Partendo con la luce già accesa selezionare la gradazione colore desiderata dal telecomando dopodichè spegnere dall'interruttore per 10 secondi la luce e riaccenderla. La gradazione colore è memorizzata.
Starting with the light already on, select the desired color shade using the remote control, then turn off the switch for 10 seconds and then turn it back on.
The color temperature is stored

10"sec.



CCT

3000K - 6500K

Dimming