

**Gezien en akkoord bevonden door:**

Manager Maintenance &amp; Engineering/ J. Kouw

Production Manager / J. Kouw

Hoofd Centrale Ondersteuningsgroep/ G. Janssen

Manager Maintenance &amp; Engineering/ J. Kouw

Production Manager / J. Kouw

Arbeidshygiënist / E. Schuurmans

Brandweercommandant / P. Coenegracht

**Aard van de laatste wijziging:** Revisie 2: nieuwe lay out en kleine aanpassing**Autorisatie door Procesverantwoordelijke**Manager Human Resources & General Affairs  
C. Heijmann**Documentbeheerder**Hoofd Veiligheid  
H. van den ElsenVOORSCHRIFT **ONTRUIMINGSALARM**

1	INLEIDING .....	1
2	WERKWIJZE ONTRUIMINGSALARM.....	1
3	VRIJGAVE VAN DE AFDELING (EINDE ALARM) .....	2

**1 INLEIDING**

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij, bijvoorbeeld door het ontsnappen van gassen of brand, afdelingen zo snel mogelijk ontruimd dienen te worden. Hiertoe is een ontruimingssysteem opgezet dat voor alle productie afdelingen identiek is. Op sommige plaatsen, zoals in de waterzuivering BDS/SRB is dit een automatisch alarm, op andere plaatsen zijn handbediende ontruimingsalarmen geïnstalleerd. Een overzicht is gegeven in bijlage 1.

Afhankelijk van de omstandigheden kan sprake zijn van een calamiteit. In dat geval dient het Calamiteitenplan in werking gesteld te worden.

**2 WERKWIJZE ONTRUIMINGSALARM**

- In opdracht van de Ontruimingsleider wordt in geval van een risicovolle situatie het akoestisch alarm gestart. Dit is de zogenaamde 'slow whoop' (in 4,5 sec, van 20 naar 120 Hz, daarna 0,5 sec. stil, daarna herhaalt dit zich). In de gebouwen TD-keet en Hoofdkantoor is een ander type alarm geïnstalleerd.
- Contractors en bezoekers verlaten direct de afdeling en begeven zich naar een van de verzamelplaatsen. Deze verzamelplaatsen zijn herkenbaar door een geel/zwarte paal voorzien van een groen bord met de tekst "Verzamelplaats" (tekening nummer **61867-0002 "Brandkranen en verzamelplaatsen"**, te vinden voor in elk exemplaar van het **Calamiteitenplan**);
- Via toestel **222** wordt bewaking op de hoogte gebracht van de ontruiming, onder vermelding van de reden. Afhankelijk van de situatie wordt het Calamiteitenplan opgestart;
- De Afdeling treft maatregelen om productie-apparatuur veilig te stellen, e.e.a. volgens afdelings-ontruimingsplan. Daarna verlaat ook het afdelingspersoneel de afdeling en begeeft men zich naar een van de verzamelplaatsen waar zij op de hoogte gesteld worden van de oorzaak van de ontruiming.
- De Ontruimingsleider draagt zorg voor registratie van personeel, contractors en bezoekers op de verzamelpplaats(en). Controle vindt plaats aan de hand van aanwezigheidsregistratie via de werkvergunningen en het bezoekersboek. Bij de Bewaking kan bijkomend een lijst opgehaald worden om de precieze namen van de aanwezige personen;
- De werkvergunningen worden ingenomen.
- Eventuele vermisten worden door de Ontruimingsleider doorgegeven aan Bewaking en (indien van toepassing) aan de professionele hulpverleners. Deze personen kunnen worden opgespoord (zodrig via het zoek- en reddingsplan van de Bedrijfs- of Overheidsbrandweer, eventueel met hulp van medewerkers van de afdeling).
- Na overleg met de sectiechef of bij een calamiteit, de Algemeen Coördinator, mag de controlekamer tijdens de ontruiming bezet blijven door een persoon die gecertificeerd en getraind is in het gebruik van perslucht als onafhankelijke adembescherming. Uiteraard is daarbij de oorzaak van de ontruiming (aard en locatie) bepalend of dit toelaatbaar is.

### 3 VRIJGAVE VAN DE AFDELING (EINDE ALARM)

**In geval van een calamiteit** mag de afdeling pas opnieuw door medewerkers worden betreden nadat toestemming voor vrijgeven is gegeven door de Algemeen Coördinator. In geval van brand kan deze toestemming alleen gegeven worden nadat de locatie is vrijgegeven met een alles veilig bericht door de Bedrijfsbrandweer of Overheidsbrandweer. In geval van zware ongevallen en/of grote schades waarbij de Arbeidsinspectie op de hoogte is gesteld, moet de Algemeen Coördinator rekening houden met akkoord bevinding door Arbeidsinspectie. In geval van grote schades e.d. dient ook rekening gehouden te worden met de verzekeringsmaatschappij of andere instantie. De werkvergunningen dienen weer uitgegeven te worden.

**In geval het geen calamiteit betreft** mag het opnieuw betreden van de afdeling door de medewerkers en het weer opstarten van het proces alleen gebeuren als hiervoor toestemming is gegeven door de Ontruimingsleider. Deze dient volledige zekerheid te hebben over het weer veilig zijn van de afdeling. De Ontruimingsleider draagt in overleg met de afdelingsleiding zorg voor het informeren van personeel, contractors en bezoekers omtrent het weer veilig zijn van de afdeling en geeft dit tevens door aan de afdeling Bewaking. De werkvergunningen dienen weer uitgegeven te worden. De activiteiten bij het opnieuw betreden van de afdelingen en het starten van de processen worden in het afdelingsontruimingsplan vastgelegd.

#### BIJLAGE 2 : OVERZICHT PLAATSEN WAAR ONTRUIMINGSALARM GEGEVEN KAN WORDEN

LOKATIE	ONTRUIMING VOOR
NH <sub>3</sub> tank (naast schakel- en regelkast)	S – 920 en/of SRB/BDS/EPF/BLP  (afhankelijk van de windrichting)
S – 920 (Controle kamer)	S – 920
S – 940 (Controle kamer Logging & Zuivering)	S – 940 (logging/zuivering) en/of S – 940 (SRB/BDS/TPF/BLP)
S - 940 (Controle kamer SRB/BDS)	S – 940 (SRB/BDS/TPF/BLP)
S – 950 (Controle kamer S – 950)	S – 950
S – 960 (Kantoor Wachtchef)	S – 960
Laboratorium (in de gangen)	Laboratorium
TD – kantoor (in de gangen)	TD – kantoor
Hoofdkantoor (in de gangen)	Hoofdkantoor