

1. INSPECT KIT CONTENTS

Your Test Kit will Include the Following Items:

- ⇒ This Instruction Sheet ⇒ 2 Return Mailers
- ⇒ 2 Charcoal Radon Sampler ⇒ 1 Return Shipping Label

If any items are missing, or if your Sampler is damaged, contact Alpha Energy Laboratories **before** starting the test.

Important Information

- **Please read all instructions prior to starting your test.**
- You may place your Samplers in two different locations if you wish, or place side-by-side in the same location.
- You must register both tests online: register.aelabs.com
- **Upon test completion, ship your Samplers to the lab immediately.** They must be received within 10 days.
- A prepaid return shipping label is included. Ship both of your tests at the same time using this label.
- Business days are M-F (holidays: aelabs.com/holiday). We receive mail but do not issue reports on Saturday.
- Your tests include prepaid Lab Rush Service. Your report will be completed the same business day* (if Samplers received by 10 a.m., otherwise next business day).
- **Results are sent via email or fax once complete.**

* Rush Guarantee & Fee Policies: aelabs.com/fee
Privacy Policy & Terms of Use: aelabs.com/pp

2. PREPARE TO TEST

Prepare before you start your radon test for best results.

Special Testing Situations

Visit aelabs.com/special for special testing situations:

- Real estate transactions require two Samplers placed side-by-side in the same location at the same time.
- Commercial, school, daycare, or legally mandated testing may have additional requirements.

Plan Appropriate Testing Conditions

Closed House Conditions are recommended so your test results accurately represent your average radon levels.

The goal is to avoid leaving exterior doors and windows open for long periods of time. **You can still occupy the building and enter or exit normally.**

Follow these Closed House Conditions:

- All exterior doors and windows are closed for 12 hours before starting your test and must remain closed for the entire testing period, *except for normal entry & exit.*
- Use dehumidifiers, heating, & cooling systems normally.
- Avoid using vent or exhaust fans during your test.

Monitor for Severe Weather:

Severe or unusual weather can temporarily change the building's radon levels. If unusual weather occurs during testing, visit aelabs.com/weather for guidance.

3. CHOOSE A TEST LOCATION

Visit aelabs.com/strategy to learn more.

Where to Place the Radon Samplers

- Place the Radon Samplers in a central room on the lowest level of the building suitable for occupancy, whether finished or unfinished.
- Place the Samplers **paper side up** on a flat surface.
- Place the Samplers 2-7 feet above the floor.
- Place the Samplers at least 3 feet from exterior doors and windows and at least 1 foot away from walls.
- Make sure the Samplers have at least 6 inches of space between it and any objects above or to the side of it.

DO NOT:

- Do not puncture, rip, tear, peel, or remove the paper side of your Radon Samplers.
- Do not place the Samplers near heating or air conditioning vents, or in a place where it will be exposed to constantly moving air.
- Do not place the Samplers where they will get wet, or in rooms with high humidity (i.e. bathroom or kitchen).
- Do not place the Samplers in crawl spaces or closets.
- Do not place the Samplers in direct sunlight or within 1 foot of heat sources.
- Do not move the Samplers during the test.

SHORT TERM RADON TEST TWIN PACK

Need Help? Chat Online, Email, Text, or Call us!

CUSTOMER SERVICE:
radon@aelabs.com
aelabs.com
(972) 242-2479

MAILING ADDRESS:
Alpha Energy Laboratories
2501 Mayes Road, Suite 100
Carrollton, TX 75006

Instructional Video & Test Help:
aelabs.com/help

Register Your Test Information:
register.aelabs.com

Download Test Results:
results.aelabs.com



Scan for Help

My Test Kit Serial IDs: _____

Shipment Tracking: _____

US_ENG/ESP_TP_AE_PE_RRC_rev3

4. REGISTER YOUR INFORMATION

Failure to provide all information will delay your results.

Record Your Test Kit Serial IDs

- Your Test Kit Serial IDs are very important. Record them for your records. They are required to register your test, access your results online and to communicate with the lab.
- The Test Kit Serial IDs and your online Registration Codes are on the plastic side of the Radon Samplers.
Tip: Take a photo of the Samplers with your phone.
- Write your Test Kit Serial IDs on the front of this Instruction Sheet and keep it for future reference.

Online Registration

- **Online registration required at register.aelabs.com**
- You will need both your Test Kit Serial IDs and your Registration Codes to register.
- You can sign up for a helpful reminder to stop your test.
- You can return to update your registration at any time; you do not need all the information to start.
- If you need faster shipping, you can purchase upgrades at discounted prices during registration.

5. DO YOU NEED TO PAY FEES?

No fees are required unless you are testing in New Jersey

New Jersey State Regulatory Fee (NJ Only)

- If you are testing in New Jersey, the State requires a \$10 Regulatory Fee *per Radon Sampler*.

Accepted Payment Methods

- We accept all major credit cards at register.aelabs.com

6. PERFORM YOUR TEST

It is very important to expose your Radon Samplers for the correct amount of time or they will be invalid.

Planning the Test Start & Stop

- For best results, expose your Samplers between 48 and 96 hours. Longer exposures do not increase accuracy.
- Samplers exposed less than 2 days (48 hours) or more than 7 days (168 hours) are invalid.
- **All test dates & times are required to calculate results.**

Starting the Test

- Register the start time & date at register.aelabs.com
- To start the test, remove the Radon Sampler from the plastic bag. The test begins immediately when the Radon Sampler is removed and exposed to air.

Stopping the Test

- Register the stop time & date at register.aelabs.com
- To stop the test, seal each Radon Sampler individually in its own Return Mailer.
- Seal each Radon Sampler individually in its own Return Mailer.

7. COMPLETE & SHIP YOUR TEST

Complete the checklist and ship your Radon Samplers immediately. Delays may invalidate your test.

Successful Radon Test Checklist

- Test Kit Serial IDs recorded and this Instruction Sheet kept for your records.** Do not send this sheet to the lab.
- All test information provided via online registration (register.aelabs.com).
- Samplers exposed for at least 48 hours (2 days) and no more than 168 hours (7 days).
- Seal each Sampler individually in its own Return Mailer and place in one box, package, or envelope.
- Shipping label applied to box, package, or envelope.
- Ship promptly to lab: Alpha Energy Laboratories
2501 Mayes Road, Suite 100 Carrollton, TX 75006

Reminders

- Your Samplers **must arrive within 10 days** of the stop date.
- Discounted shipping upgrades are available for purchase at register.aelabs.com
- You can check test status and download test results online at results.aelabs.com
- Results are sent via email or fax within 1 business day of receipt.

1. INSPECCIÓN DE CONTENIDO

Su Kit de Prueba Incluirá los Sigüientes Elementos:

- ⇒ Esta Hoja de Instrucciones
- ⇒ 2 Correos de Devolución
- ⇒ 2 Muestreadores de Radón
- ⇒ 1 Etiqueta de envío

Si le falta alguno de estos elementos o si su Muestreador de Radón está dañado, comuníquese con Alpha Energy Laboratories **antes** de comenzar la prueba.

Información Importante

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar su prueba.
- Puede colocar sus Samplers en dos lugares diferentes si lo desea, o colocarlos uno al lado del otro en el mismo lugar.
- Debe registrar ambas pruebas en línea: register.aelabs.com
- **Una vez finalizada la prueba, envíe su Sampler al laboratorio de inmediato.** Debe recibirse en un plazo de 10 días.
- Se incluye una etiqueta de envío de devolución prepaga. Envíe ambas pruebas al mismo tiempo usando esta etiqueta.
- Los días hábiles son de L-V (vacaciones: aelabs.com/holiday). Recibimos correo pero no emitimos informes los sábados.
- Su prueba incluye el Servicio Lab Rush prepago. Su informe se completará el mismo día hábil* (si la Muestra se recibió antes de las 10 a. m., de lo contrario, el siguiente día hábil).*
- **Los resultados se envían por correo electrónico o fax una vez que se completan.**

* *Garantía de Lab Rush y políticas de tarifas:* aelabs.com/fee
Políticas de privacidad, condiciones de uso: aelabs.com/pp

4. REGISTRE DE SU INFORMACIÓN

No proporcionar toda la información retrasará sus resultados.

Guarde sus IDs de Serie del Kit de Prueba

- Los IDs de Serie de su Kit de Prueba son muy importantes. Guárdalos para sus registros. Están obligados a registrar su prueba, acceder a sus resultados en línea y comunicarse con el laboratorio.
- Los IDs de Serie del Kit de Prueba y sus Códigos de Registro en Línea se encuentran en el lado de plástico de los Muestreadores de Radon. **Sugerencia: tome una foto de los Muestreadores con su celular.**
- Escriba los IDs de Serie del Kit de Prueba en el frente de esta Hoja de Instrucciones y consérvelo.

Registro en Línea

- **Registro en línea requerido a** register.aelabs.com
- Necesitará tanto los IDs de Serie de su Kits de Prueba como sus Códigos de Registro para registrarse.
- Puede registrarse para recibir un recordatorio útil para detener su prueba.
- Puede volver a actualizar su registro en cualquier momento; no necesitas toda la información para empezar.
- Si necesita un envío más rápido, puede comprar actualizaciones a precios reducidos durante el registro.

2. PREPÁRESE PARA LA PRUEBA

Prepárese antes de comenzar su prueba para mejores resultados.

Situaciones de Prueba Especiales

Visite aelabs.com/special para situaciones especiales de prueba:

- Se requieren dos Muestreadores colocados uno al lado del otro en el mismo lugar y tiempo para las ventas inmobiliarias.
- Las pruebas comerciales, escolares, de guardería o exigidas legalmente pueden tener requisitos adicionales.

Planifique las Condiciones de Prueba Adecuadas

Se recomiendan condiciones de casa cerrada para que los resultados de su prueba representen con precisión sus niveles promedio de radón.

El objetivo es evitar dejar abiertas las puertas y ventanas exteriores durante largos períodos de tiempo. **Todavía puede ocupar el edificio y entrar o salir normalmente.**

Siga estas Condiciones de la Casa Cerrada:

- Todas las puertas y ventanas exteriores se cierran durante 12 horas antes de comenzar la prueba y deben permanecer cerradas durante todo el período de la prueba, *excepto para la entrada y salida normales.*
- Use deshumidificadores, sistemas de calefacción y enfriamiento normalmente.
- Evite el uso de ventiladores de ventilación o extractores durante la prueba.

Esté Atento al Clima Severo:

El clima severo o inusual puede cambiar temporalmente los niveles de radón del edificio. Si ocurre un clima inusual durante la prueba, visite aelabs.com/weather para más información.

5. ¿NECESITA PAGAR ALGUNA TARIFA?

No se requieren tarifas a menos que esté realizando las pruebas en New Jersey.

Tarifa Reglamentaria del Estado de New Jersey

- Si realiza la prueba en New Jersey, el Estado requiere una tarifa reglamentaria de \$ 10 *por cada Muestreador.*

Métodos de Pago Aceptados

- Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito en register.aelabs.com

3. ELIJA UNA UBICACIÓN DE PRUEBA

Visite aelabs.com/strategy para obtener más información.

Dónde Colocar el Muestreador de Radón

- Coloque los Muestreadores de Radón en una habitación central en el nivel más bajo del edificio adecuado para su ocupación, ya sea terminado o sin terminar.
- Coloque los Muestreadores con **el lado del papel hacia arriba** sobre una superficie plana.
- Coloque los Muestreadores a 2-7 pies sobre el piso.
- Coloque los Muestreadores al menos a 3 pies de las puertas y ventanas exteriores y al menos a 1 pie de las paredes.
- Asegúrese de que los Muestreadores tenga al menos 6 pulgadas de espacio entre él y cualquier objeto que se encuentre arriba o al costado.

NO HACER:

- No perforo, rasgue, rasgue, pele ni retire el lado de papel de sus Muestreadores de radón.
- No coloque los Muestreadores cerca de ventilaciones de calefacción o aire acondicionado, o en un lugar donde estará expuesto a aire en constante movimiento.
- No coloque los Muestreadores donde se mojará, o en habitaciones con mucha humedad (es decir, baño o cocina).
- No coloque Muestreadores en armarios o espacio de acceso.
- No coloque los Muestreadores a la luz solar directa ni a menos de 1 pie de fuentes de calor.
- No mueva los Muestreadores durante la prueba.

6. REALIZA SU PRUEBA

Es muy importante exponer sus Muestreadores de Radón durante el tiempo correcto o no será válido.

Planificación del Inicio y la Parada de la Prueba

- Para obtener mejores resultados, exponga sus Muestreadores de Radón entre 48 y 96 horas. Las exposiciones más largas no aumentan la precisión.
- Los Muestreadores expuestos menos de 2 días (48 horas) o más de 7 días (168 horas) no son válidos.
- **Se requieren todas las fechas y horas de prueba para calcular los resultados.**

Comenzando la Prueba

- Registre la fecha y hora de inicio en línea en register.aelabs.com.
- Para comenzar la prueba, saque el Muestreador de Radón de la bolsa de plástico. La prueba comienza inmediatamente cuando se retira el Muestreador y se expone al aire.

Detener la Prueba

- Registre la fecha y la hora de parada de la prueba en línea en register.aelabs.com.
- Para detener la prueba, selle el Muestreador en el Correo de Devolución incluido.
- Selle cada Muestreador de Radón individualmente en su propio Correo de Devolución.

ALPHA ENERGY
LABORATORIES

Prueba de Radón a Corto Plazo Paquete Doble

¿Necesitas ayuda? ¡Chatee en línea, envíe un correo electrónico, envíe un mensaje de texto o llámenos!

Servicio al Cliente:
radon@aelabs.com
aelabs.com
(972) 242-2479

Dirección de Envío:
Alpha Energy Laboratories
2501 Mayes Road, Suite 100
Carrollton, TX 75006

Video Instructivo y Ayuda de Prueba:
aelabs.com/help

Registre la Información de su Prueba:
register.aelabs.com

Descargar los Resultados de la Prueba:
results.aelabs.com

Los Series del Kits: _____

Rastreo de Envío : _____
US_ENG/ESP_TP_AE_PE_RRC_rev3



Escanea por
Ayuda

COMPLETANDO SU PRUEBA

Complete la lista de verificación y envíe sus Muestradores de inmediato. Los retrasos pueden invalidar sus pruebas.

Lista de Verificación de la Prueba Exitosa

- Los IDs de Serie del Kit y esta Hoja de Instrucciones se guardan para sus registros.** No envíe esta hoja al laboratorio.
- Toda la información proporcionada a través del registro en línea (register.aelabs.com).
- Pruebas expuesta durante al menos 48 horas (2 días) y no más de 168 horas (7 días).
- Selle cada Muestrador individualmente en su propio sobre de devolución y colóquelo en una caja, paquete o sobre.
- Etiqueta de envío aplicada a la caja, paquete o sobre.
- Prueba enviada puntualmente a Alpha Energy Laboratories: 2501 Mayes Road, Suite 100 Carrollton, TX 75006

Recordatorios

- Sus pruebas **debe llegar dentro de los 10 días** posteriores a la fecha de finalización.
- Las actualizaciones de envío con descuento están disponibles para su compra en register.aelabs.com
- Puede verificar el estado de la prueba y descargar los resultados de la prueba en línea en results.aelabs.com
- Los resultados se envían por correo electrónico o fax dentro de 1 día hábil a partir de la recepción.